

Riadenie kvality ISO 9001:2008

Kód: TFKD001SK
 ID 3256
 Revízia: 06
 Schválené: 27/02/2018
 Strana: 1 zo 4

Lepidlá

na celoplošné lepenie podláh EGGER HOME Design flooring /
 EGGER PRO Design flooring



Schválené lepidlá na celoplošné lepenie podláh EGGER
 HOME Design flooring / EGGER PRO Design flooring

| Výrobca lepidla | Lepidlo (označenie výrobku) | Zubová stierka na nanášanie lepidla | Kontakt | Opis |
|-----------------------|--|--|-------------------|--|
| Bostik | Parfix Eco Plus (MS-Polymer) | B 11 | 0049 / 5425 801 0 | Vyrovnávacia zmes / Základný náter Bostik Niboplan 300 |
| | Parfix Strong (MS Polymer) | B 11 | | |
| | Power Elastic (dispersions- adhesive) | B 2 | | |
| Kiesel | Bakit PU-P (TKB B2) + Okalift Super Change+ Bakit PU-P (TKB B11) | TKB B2 / TKB B11 | 0049/71193134-0 | Okamul PU-V, Servofix FG + Okapox GF |
| | Bakit 2-C- PU-P | | | |
| | Bakit 1-C | | | |
| F. Ball & Co. Ltd. | Styccobond F44 | 1.5mm x 5mm zubová stierka s ozubením v tvare písmena V | 0044 / 1538361633 | Spôsob použitia: trvalé lepenie |
| | Styccobond F45 | 1.5mm x 5mm zubová stierka s ozubením v tvare písmena V | | Spôsob použitia: trvalé lepenie |
| | Styccobond F60 | 1.5mm x 5mm zubová stierka s ozubením v tvare písmena V | | Spôsob použitia: vertikálne lepenie |
| Kleiberit | Kleiberit 583.5 (STP-adhesive) | TKB B3 | 0049 / 724462-0 | |
| | Kleiberit 584.0 (STP-adhesive) | | | |
| Mapei | Ultrabond Eco S940 1-C | TKB B2 | 0049/2041 77208-0 | Základný náter: ECO Prím T Plus Vyrovnávacia zmes: Ultraplan Plus, Ultraplan ECO Plus, Ultraplan Maxi, Ultraplan Fast Track, Planitex D10 oder D15 |
| | Ultrabond Eco S948 1-C | | | |
| | Ultrabond Eco S968 1-C | | | |

| Výrobca lepidla | Lepidlo (označenie výrobku) | Zubová stierka na nanášanie lepidla | Kontakt | Opis |
|-----------------|--|---|---|---|
| Chemos | PU45 | B1- B3 | 00421 / 948 218 002 | |
| Soudal | Fix all Floor & Wall | B3 / B5 | 0049 / 214 6904-0 | |
| iTe Products | Lepidlo GRIPite V50 | A2/ B1 | 0027/ 11 864 4918 | |
| | Lepidlo GRIPite H80 | A1 /A2 | | |
| Bona | Bona R770 2-C PUR | TKB B11 | 0049/0180 42 66 283 0043/0800 22 52 82 | |
| | Bona R777 2-C- PUR | | | |
| | Bona Titan 1-C- Silan. Hard | | | |
| Stauf | Stauf 1-C-MS Polymer 950 | Stauf č. 5 / TKB B9 | 0049/027390301-0 | Vyrovnávacia zmes: Stauf XP40 Stauf GS Základný náter: Stauf VDP 130 |
| | Stauf SPU 570 1-C- | Stauf č. 5 / TKB B9 | | |
| | Stauf PUK 455 (1-C-PU-glue) | Stauf č. 5 / TKB B9 | | |
| | Stauf PUK 446 (2-C-PU-glue) | Stauf č. 5 / TKB B9 | | |
| Wakol | PU 210 (2-C- Parquet Adhesive) | TKB B3 / TKB B11 | 0049/06331-8001-0 0049/63318001187 | |
| | PU 210 (2-C- Parquet Adhesive) | | | |
| | PU 210 (2-C- Parquet Adhesive) | | | |
| | MS 260 (Parquet Adhesive hard elastic, flexible) | | | |
| | MS 290 (Parquet Adhesive) | | | |
| Sika | Sika Bond -700 Parquet Premium | TKB B3, B11, B15 | 0041584364040 | |
| Evocol | Korvikol Eggerlast | B3 / B6 / B11 | (0800) 775-19-46 | Disponibilné v Rusku |
| Bostik France | Power Elastic | A2 | 00331559990759 | Iba v suchých aplikáciách |
| | Miplafix 800 Sadertech V8 Technimang Colle Lames et Dalles PVC conditions extremes | | | Iba v suchých aplikáciách |
| | Bostik PU 140 | | | v suchých aplikáciách / mokrých aplikáciách |
| | Bostik PU 456 | | | Iba v mokrých aplikáciách |
| Tover | Tovcol MS | Zubová stierka s ozubením v, V-notch trovel no. 6 tvare písmena V (8mm ozubenie) | 0039/0117792823 | |
| | Tovcol MS Start | Zubová stierka s ozubením v, V-notch trovel no. 6 tvare písmena V (8mm ozubenie) | | |
| | Tovcol PU-2-C | Zubová stierka s ozubením v tvare písmena V (10mm ozubenie) | | |
| PCI | SMP PAR 365 | B 11 | 0049/821 5901-171 | |
| KIILTO | Kiilto Slim | TKB B 11 | 00358/0207 710 101 | |
| | Kiilto FlexSilan | | | |
| Ceresit | P625 | B3, B11, B15 | 00421-2 /50246-111 | |
| SIKA | SCHÖNOX PROTECT | TKB B3 | 02547/ 910-325 | |

Uvedené lepidlá sú schválené na základe komplexných skúšok a testov, ktoré vykonali výrobcovia lepidiel. Vzhľadom na rôzne konštrukčné podmienky nemožno z našich údajov a vysvetlení odvodzovať žiadne záručné nároky. Navyše nepreberáme žiadnu zodpovednosť za používanie príslušného lepiaceho systému a odporúčame zvoliť/použiť lepidlo s nízkymi emisiami a/alebo doplnkový výrobok.

Všeobecné pokyny

Nasledujúce pokyny a platné usmernenia pre spracovanie slúžia na dosiahnutie technicky a opticky dokonalého povrchu podlahy Design v prípade celoplošného lepenia na podklad.

Dodržiňte všetky špecifikácie výrobcu lepidla, napr. doby montáže a nastavenia. Lepidlo sa musí nanášať na celý povrch s uvedenou zubovou stierkou. Všeobecne povedané: Zabráňte chybnému umiestneniu lepidla pri nanášaní a všetky potrebné podlahové nátery alebo výplne musia byť realizované podľa konkrétneho systému, pretože bezpečnosť inštalácie a optimálny výsledok inštalácie môžu byť zaručené iba za použitia koordinovaných stavebných materiálov. Navyše je pri ukladaní podlahy EGGER Design nutné dodržiavať pokyny v celom rozsahu. Ďalšie informácie vám poskytnú technický zákaznícky servis spoločnosti EGGER Holzwerkstoffe GmbH & Co. KG alebo príslušný výrobca lepidla.

Pokyny na testovanie a prípravu:

Všeobecne povedané:

- Je úlohou dodávateľa podlahovej krytiny v rámci povinnej starostlivosti zabezpečiť, aby bol podklad pred inštaláciou vo vhodnom stave.
- Podklad prichystaný na pokládku podlahy musí byť suchý, čistý, bez uvoľňovacích prostriedkov, bez prasklín, rovný a musí byť pevný z hľadiska ťahu a tlaku podľa noriem DIN 18365 a DIN 18202. (Pokiaľ ide o vyrovnanosť, musí byť splnená rozšírená požiadavka na dodržanie ≤ 2 mm/m, ako je definované v našich pokynoch na pokládku podlahy Design.)
- Inštalatér podlahy musí písomne vyjadriť prípadné obavy, ak podklad nie je pripravený na inštaláciu, t.j. vykazuje chyby alebo môže dôjsť k poškodeniu podlahy z dôvodu štruktúry podkladu.
- Ak nebude podklad vyrovnaný tak, ako si to vyžaduje inštalácia, musí sa naniesť prvotná vrstva a/alebo náplň na základe konkrétneho systému.
- Podklad musí byť vybrúsený a očistený priemyselným vysávačom.
- Staré podlahové nátery nie sú povolené na celoplošné lepenie

Skladovanie lepidiel

Pri skladovaní lepidiel sa uistíte, že nie sú vystavené poveternostným podmienkam. Odporúčame skladovať ich vo vyhrievaných, suchých miestnostiach bez prievanu s relatívnou vlhkosťou od 40 do 70% a s teplotou vzduchu od 15 do 18 °C. Vonkajšie skladovanie alebo otvorené skladovanie nie sú vhodné.

Ďalšie dokumenty:

- Technický list: Podlahy EGGER PRO Design a podlahy EGGER HOME Design
- Pokyny pri inštalácii: Podlahy EGGER PRO Design a podlahy EGGER HOME Design
- Technické listy uvedených lepidiel

Doba schnutia/vytvrdnutia lepidiel

| Výrobca lepidla | Lepidlo (označenie výrobku) | Možnosť chôdze po podlahe/použitia podlahy po | Vystavenie väčšej záťaži |
|--------------------|--|---|--------------------------|
| Bostik | Parfix Eco Plus (silane adhesive) | 24 hodín | 36 hodín |
| | Parfix Strong (MS Polymer) | | |
| | Power Elastic | | |
| Chemos | PU45 | 24 hodín | - |
| Kiesel | Bakit PU-P (TKB b2) + Okalift Super Change + Bakit PU-P (TKB B11) | 24 hodín | 48 hodín |
| | Bakit 2-C- PU-P | | |
| | Bakit 1-C- | | |
| Stauf | Stauf 1-C-MS Polymer 950 | 48 hodín | - |
| | Stauf SPU 570 1-C- | 24 hodín | - |
| | Stauf PUK 455 (1-C-PU-glue) | 48 hodín | - |
| | Stauf PUK 446 (2-C-PU-glue) | 24 hodín | - |
| F. Ball & Co. Ltd. | Styccobond F44 | 24 hodín | - |
| | Styccobond F45 | 24 hodín | - |
| | Styccobond F60 | 24 hodín | - |
| Kleiberit | Kleiberit 583.5 (STP-adhesive) | 48 hodín | - |
| | Kleiberit 584.0 (STP-adhesive) | 48 hodín | - |
| Wakol | PU 210 (2-C- Parquet Adhesive) | 24 hodín | 48 hodín |
| | PU 210 (2-C- Parquet Adhesive) | 24 hodín | 48 hodín |
| | PU 210 (2-C- Parquet Adhesive) | 24 hodín | 48 hodín |
| | MS 260 (Parquet Adhesive hard elastic, flexible) | 24 hodín | 48 hodín |
| | MS 290 (Parquet Adhesive) | 24 hodín | 48 hodín |
| Evocol | Korvikol Eggerlast | 24 hodín | 48 hodín |
| Sika | Sika Bond – 700 Parquet Premium | 24 hodín | - |
| Mapei | Ultrabond Eco S940 1-C | 24 hodín | - |
| | Ultrabond Eco S948 1-C | 24 hodín | - |
| | Ultrabond Eco S968 1-C | 24 hodín | - |
| Chemos | PU 45 | 24 hodín | - |
| Soudal | Fix all Floor &Wall | 24 hodín | 48 hodín |
| iTe Products | GRIPite V50 | 24 hodín | 72 hodín |
| | GRIPite H80 | - | - |
| Bona | Bona R770 2-C-PUR | 24 hodín | - |
| | Bona R777 2-C-PUR | 24 hodín | - |
| | Bona Titan 1-C-Silan. Hard | 24 hodín | - |
| Bostik France | Power Elastic | 24 hodín | 48 hodín |
| | Miplafix 800 Sadertech V8 Technimang Colle Lames et Dalles PVC conditions extremes | 24 hodín | 48 hodín |
| | Bostik PU 140 | 24 hodín | 48 hodín |
| | Bostik PU 456 | 24 hodín | 48 hodín |
| Tover | Tovcol MS V-notch trovel no. 6 | 24 hodín | 72 hodín |
| | Tovcol MS Start V-notch trovel no. 6 | 24 hodín | 72 hodín |
| | Tovcol PU-2-C | 24 hodín | 72 hodín |
| PCI | SMPPAR 365 | 24 hodín | 72 hodín |
| KIILTO | Kiilto Slim | 24 hodín | 48 hodín |
| | Kiilto FlexSilan | 24 hodín | 48 hodín |
| Ceresit | P625 | 24 hodín | - |
| SIKA | SCHÖNOX PROTECT | 24 hodín | - |

Predbežná poznámka: Tieto pokyny na spracovanie boli vyhotovené na základe najlepších dostupných informácií a s náležitou starostlivosťou. Poskytnuté informácie vychádzajú z praktických skúseností, interných testov a odrážajú našu súčasnú úroveň poznatkov. Pokyny sú určené len na informačné účely a nepredstavujú žiadnu záruku z hľadiska vlastností výrobku alebo jeho vhodnosti pre špecifické aplikácie. Neručíme za žiadne chyby, chyby v normách alebo chyby tlače. V dôsledku neustáleho vývoja podláh EGGER Design, ako aj v dôsledku zmien štandardov a dokumentov verejného práva môže dôjsť k technickým zmenám. Obsah tohto technického listu by sa preto nemal považovať za návod na použitie alebo za právne záväzný. Platia všeobecné zmluvné podmienky.